
# **MITSUBISHI**

取扱説明書

三菱 ジャー炊飯器 (家庭用)





- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お質上げ日・販売店名」などの記入を 確かめて、販売店からお受取りください。
- 収扱説明書と保証書は大切に保存してください。
- ●ご飯のおいしい炊きかたやお料理レシビは、別冊 のメニュー集をご覧ください。

# 加熱のしくみと特長

### お好みに合わせて炊き分け自在

お米キー、ねばり・かたさキーで、お好みにピッタリのご飯に炊き分けます。

お米 ……お使いのお米の種類 (白米、無洗米、発芽玄米、玄米) を選び、それぞれの持ち味を引き出して、おいしく炊きあげます。

(ふつう、かため、やわらかの3種類)が選べます。

粘りと硬さの組合せで6通りの炊きかたがあり、お好みのご飯に炊き分けます。


お好みに合わせるだけでなく メニューによっても選べます。 たとえば

- ●おにぎりには もちもち かため
- カレーには さっぱり かため がおすすめです。



### 2 IH と超音波でおいしいご飯

- ●「IH(電磁加熱)」は、ヒーターや炎が発する熱を内なべに伝えるのではなく、内なべ自体を発熱させて、炊飯します。だから内なべをつつみこむように炊飯できます。
- ●さらに、この炊飯器では超音波を加えることで、おいしくします。 「超音波炊飯」は、米粒に超音波(微振動)を加えながら炊飯します。 米粒に微振動が加わることにより、米粒内への均等な水の浸透が行われ、また、溶け出す でんぷん量(うまみの素)が増加して、ねばり、甘み、つやのあるご飯が炊けます。
- 発芽玄米も超音波によって、ふっくらおいしく炊きあげます。



本体の磁力発生コイルに電流を流すと、磁力が発生。 磁力が内なべを通るとき、内なべ自体が発熱する。 本体の磁力発生コイルと超音波リングの力で内なべ に超音波を発生させ、水を伝わり米の表面に作用す る。

### 3 内なべは高級ステンレス多層鍋

高級ステンレスでアルミをはさみ込んだ多層構造。(NJ-FZ → 7 層銅入りなべ、NJ-FV → 7 層なべ)従来のアルミ厚なべより保熱効果と均一性が一段と高まりました。

4 ボイル調理

炊飯以外の煮込み調理も出来ます。 → 18~21ページ

### もくじ

		ページ
ご使用の前に	加熱のしくみと特長	2
	安全のために必ずお守りください	4
	各部のなまえ 本体	6
	付属品	6
	操作・表示部	······7
使いかた	ご飯の炊きかた	8
	炊きかたを選ぶ	10
	急いで炊く	11
	「食べたい時刻」を予約して炊く	14
	「1 時間単位」で予約して炊く	16
	ボイルの使いかた	18
	ボイルメニュー集	20
こんなとき	炊きあがりまでの時間のめやす	13
	保温について	13
	時計の合わせかた	17
	内蔵の専用電池について	17
	停電したとき	17
	お手入れ	22
	内なべを傷めないために	24
	ご飯がうまく炊けないとき	28
	故障かな?と思ったら	29
	お好みのご飯に炊けないときは	29
	保証とアフターサービス	30
仕様など		25
	お米について	26
別冊: メニュー集	おいしいごはんのレシピ 55MENU	

### 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

♠警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

∧注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

(本体表示)

禁止 🚫 水ぬれ禁止 分解禁止

◎ 接触禁止

指示にしたがう

ぬれ手禁止

電源プラグを抜く



感電注意

分解・修理・改造はしない



分解禁止

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う



コンセントの 単独使用

\*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延 長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



ぬれ手禁止

電源プラグの刃および刃の 取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因。



ほこりをとる

感電の原因。

水につけたり、 水をかけたりしない

感電・発火・けがの原因。



電源プラグは根元まで 確実に差込む

火災の原因。



根元まで差込む

感電・ショートの原因。

吸・排気口やすき間にピン・針金・ 金属物など、異物を入れない



傷んだ電源コード・プラグや差込みの

ゆるいコンセントは使わない

差込みが不完全なとき、感電・発熱による



感電・けがの原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない



電源コードを傷つけない

感電・ショート・発火の原因。



重い物をのせたり、無理に曲げたり、束 ねたり、引っ張ったり、加工したりす ると、破損して感電・発火の原因。

やけど・感電・けがの原因。

炊飯・ボイル調理中は絶対に ふたを開けない



蒸気口やその付近に手などを近づけない 蒸気にも触れない 特に乳幼児には注意する

やけどの原因。

接触禁止

### 注意

#### 次の場所では使わない

火災の原因。

感電・漏電の原因。

●壁や家具の近く

変色・変形の原因。

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上

水のかかるところや、火気の近く

吸・排気口をふさぐような所

【紙・布・ふきん・じゅうたんの上など】

\*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気が

壁などから20cm以内、

変色・変形・故障の原因。

こもらないようにしてください。

ふたが開いて、やけど・けがの原因。

過熱・異常動作の原因。

● 直射日光のあたる所

変色・変形の原因。



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ



電源プラグがあたってけがすることを 防ぐため。

電源プラグを持つ

#### 電源プラグを持って抜く



電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品の使用にあたって医師とよく 相談する

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が冷めてから行う

やけどを防ぐため。



本体 を冷ます

#### 製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない



使用時以外は、電源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を 防ぐため。



電源プラグを抜

専用の内なべ・ボイルカゴ以外は 使わない

炊飯・保温・ボイル調理中は、カートリッジ などの高温部に手を触れない

接触禁止

やけどの原因。


#### お願い

磁気・電波に弱い物を近づけない 4m以上はなし、ブレーカーの違う コンセントにかえる

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など) ・磁気テープ (カセットテープなど)
- ・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。

ふさがない

変形・変色・故障の原因。

蒸気口をふきんなどで

炊飯・保温・ボイル調理 以外には使わない


故障の原因。

やけどの原因。

### 各部のなまえ

■お知らせ■

出荷時、表示部はメニュー表示などが順番に表示されています。 1度、炊飯・ボイル調理を行うと、表示されなくなります。



NJ-FZのみ


(無洗米用)

### 操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。 ※予約・炊飯・保温・ボイル調理中は、

切/つややか保温を押してから操作してください。

● 欠飯/お急ぎ キー 切/つややか保温 キー



### ご飯の炊きかた

#### 準 備

# 0

#### お米をはかってとぐ

#### 1 お米をはかる

(発芽玄米は、白米2合に対し、発芽玄米1合) の割合がおすすめです。

- ●付属の計量カップすりきり1杯で、 約180mL=約150g。(約1合)
- 無洗米は無洗米用計量カップを使う。(1 杯約170mL= 約147g)

○ 良い例



× 悪い例




(うまく炊けない原因)


#### 2 お米をとぐ

(無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことを) おすすめします。

内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさっ とかき混ぜ、水を素早 く捨てる。




●充分に洗米する。 (不充分なときは、におい・変色・こげの原因)

#### 2 水加減をして 内なべを本体に入れる

例:3カップの「白米」を炊くとき

「白米」目盛 「3」の位置



米を水平にならす

- \*おこわ、おかゆの目盛は反対側にあります。
- メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減を する。⇒ 12ページ

(水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合い わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。

米 の 種 類	水加減のめやす
軟質米・胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め

※水加減を少し多めで炊飯する場合は、 ねばり・かたさで、やわらかを選んでください。



放熱板、カートリッジをつけ忘れない (つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因) 放熱板をつけないとふたが閉まらない


- ●放熱板、内なべの外側の、水分や汚れ、米粒は きれいにふきとる。
- お湯 (50 ℃以上) やアルカリ水の pH9 以上での 炊飯はしない。(べちゃつき・黄変の原因)

#### 炊 飯

電源プラグを差込み 炊飯する



- むらしに入ると、表示部は 炊き上がりまでを 1 分刻みで表示
- ●メニューにより残り時間は異なる



- ●お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照する。

お米	10~11ページ
メニュー	10~12ページ
ねばり・かたさ	11~12ページ
お 急 ぎ	11ページ
かんたん予約	14~16ページ
ボーイール	18~21ページ

#### お知らせ

- 電源プラグを差込んだときに、「パチッ」と火花がでることがありますが、これは IH 特有のもので異常ではありません。⇒29ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、 内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障 ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、 IH 特有の通電音によるもので、故障ではありません。

### 炊きあがり➡保温

グザーが鳴ったら ご飯をほぐす



- ●保温に入ると、表示部は 保温経過時間を 1 時間単位で 24 時間まで表示 (1 時間未満は「0 時間」を表示)
- 24 時間を過ぎると、現在時刻を表示



- 炊きあがると「ピー」音が5回鳴る。
- 約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。 (そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に 手を触れない。(やけどの原因)
- ●保温について→ 13ページ

#### お知らせ


保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。 ご飯の乾燥を防ぐためで、 異常ではありません。

5 使用後は 切/つややか保温 を 押し、電源プラグを抜く



つややか保温ランプ消灯 抜いたとき、約1秒間表示が消える

### 炊きかたを選ぶ





● あらかじめ 白 米 がセットされている。





押すごとに



にかわる。(白 米 に戻ると「ピピッ」と鳴る。) ● 点滅しているモードが選ばれているので、お米の 種類を選ぶ。(表示例は無洗米が選ばれている。)




● 一度設定すると、その設定を記憶する。

### **2** メニュー を選ぶ → 12ページ

• あらかじめ ふつう がセットされている。




押すごとに



にかわる。(ふつう)に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

点滅しているモードが選ばれているので、お好みにセットする。(表示例は風味が選ばれている。)



- ふつう、風味は一度設定すると、その設定を 記憶する。
- ボイル ⇒ 18~21ページ

### お米キーの選択

白米	洗米して炊く米(白米)・胚芽米・もち米などのとき。
無洗米	洗わずに炊ける米のとき。 ● 計量カップは無洗米用計量カップを使う。 ● 炊く前に底から軽くかき混ぜる。
発 芽 玄 米	発芽玄米・五穀玄米などのとき。 ● 予約はしない。(腐敗・炊けない原因) ● 炊きあがったら(切/つややか保温)を押して保温をやめる。 ● 保温はしない。(におい・変色の原因)
玄  米	玄米・5分づきより玄米に近いとき。 ● 1.0L タイプは3 カップ、1.8L タイプは6 カップまで。 ● 米をとぐときは、軽く洗い、あまり強くとがない。 ● 圧力なべとは炊飯原理がちがうため、味や炊きあがり状態が異なる。 ● 炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。 ● 保温はしない。(におい・変色の原因)


3 ねばり・かたさを選ぶ

⇒2ページ、12ページ

「お米が発芽玄米、玄米」または、「メニューが炊込み、おかゆ」のときは4~

あらかじめもちもちふつうがセットされている。





押すごとに



にかわる。(もちもちふつう)に戻ると「ピピッ」と鳴る。) ● ねばりは囲まれているモードが、かたさは点滅しているモードが選ばれているので、お好みにセットする。 (表示例はしちもちかためが選ばれている。)



● 一度設定すると、その設定を記憶する。

### 4 炊飯/お急ぎ を押す



● むらしになると、表示部は炊きあがりまでの残り 時間を表示。





- 通常より約10分早く炊きあがる。
- 炊込み、ボイルは選べない。
- ●炊飯容量は、仕様(25ページ)参照。
- 少しかために炊きあがる。
- 予約炊飯のときは使えない。

### 炊きかたを選ぶ(つづき)

#### メニュー キーの選択 (キーと水位目盛の設定のしかた)

#### 

● 玄米・分づき米で5 分づきより 玄米に近い とき。

### 胚芽米 白米 ふつう

- 米をとぐときは、胚芽がとれてしまうのであまり強くとがない。
- ●保温はしない。 (におい・パサつきの原因)

### すし 水位目盛 メニュー ねばり・かたさ すし ふつう ふつう

### おかゆおかゆおかゆ

12

- ●1.0L タイプは 1 カップ、1.8L タイプは 1.5 カップまでとする。
- おかゆ以外のメニューで炊かない。(ふきこぼれの原因)
- 保温はしない。(のり状になる。)(炊きあがったら切/つややか保温)を押して、)保温をやめる。

#### 

おこわ 水位目盛 メニュー ねばか・かたさ おこわ ふつう さっぱり かため

- 1.0Lタイプは「炊込み」は3カップ (玄米は2カップ)、「おこわ」は4カップまでとする。
- 1.8L タイプは「炊込み」「おこわ」ともに6 カップ (玄米)は4カップ) までとする。
- 具は、米の上にのせる。(具と米をかき混ぜたり、具の量が 多いと上手に炊けない場合がある。)
- 予約はしない。(炊込み)は設定できない。具がいたむ原因)
- 保温はしない。(におい・変色の原因)(炊きあがったら 切/つやか保温 を押して、)(保温をやめる。

# **風** 味 向米 風 味 玄米

なべ底にうっすらおこげがついて、香ばしいご飯になる。 (炊きあがりはかためになる。)

おこげがかたいとき(特に少量)は、炊飯 終了後、約10~15分そのまま放置する と少しやわらかくなる。

### ねばり・かたさ キーの選択

粘りの強弱(もちもち、さっぱりの2種類)と、お好みの硬さ(ふつう、かため、やわらかの3種類)が選べる。

粘りと硬さの組合せで6通りの炊きかたがあり、お好みのご飯に炊き分ける。

● **ねばり・かたさ** の選択は、「お米 が 白 米 、無洗米」で、「メニュー が ふつう 、 風 味」の ときにできる。それ以外は選択できない。

# 炊きあがりまでの時間のめやす

			白 米	無洗米	発芽玄米	玄 米
	もちもち	ふつう	約42~47分	約44~47分		
		かため	約41~46分	約41~46分		
スつき		やわらか	約46~48分	約46~48分	約45~53分	約86~93分
ふつう		ふつう	約43~48分	約44~48分		1,1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3
	さっぱり	かため	約42~47分	約42~47分		
		やわらか	約46~49分	約46~48分		
	もちもち	ふつう	約44~49分	約46~49分		
		かため	約43~48分	約43~48分		
風味		やわらか	約48~50分	約48~50分	約47~55分	約88~95分
134 14	さっぱり	ふつう	約45~50分	約46~50分	₩3 <del>4</del> 7 - 3 3 分	WA CO - GO Y
		かため	約44~49分	約44~49分		
		やわらか	約48~51分	約48~50分		
炊 込 み		約45~57分	約45~58分	約49~57分	約91~98分	
	す	U	約41~46分	約41~46分		
	お か	ゆ	約53~59分	約53~59分	約72~85分	約100~117分
	おこ	わ	約38~46分			

- 電圧100 V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- ●お急ぎでは、約10分短くなります。(炊込みは選べない。)

### 保温について

- 保温は24時間以内にする。(黄変・におい・パサつきの原因)
- ●保温経過時間を 1 時間単位で 24 時間まで表示し、 過ぎると現在時刻表示になる。(保温は続けている)
- ふたはきちんと閉める。


(乾燥・変色・においの原因)

- 少量のご飯は中央にまとめる。 (少量は長時間保温するとパサついたりふやける) 場合がある
- ご飯を入れたまま保温を切らない。(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- 切/つややか保温を続けて2回押す。 (つややか保温ランプが点灯しているか確認する)
- ●保温中に現在時刻を表示したいときは、 「切/つややか保温」を続けて2回押す。

次の保温はしない

- 白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)や、 みそ汁、カレーなど汁もの
- 24 時間以上
- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- よくとがないで,,、、,、,、,
- しゃもじを入れたまま
- ●ボイル調理後の保温

# 「食べたい時刻」を予約して炊く



#### 予 約

炊きあがりの時刻を予約して炊く。 /表示は24時間制。

屋の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。

- 予約1と予約2の2通り記憶できる。
- ・現在時刻の 1 ~ 23時間 50分後まで予約できる。(10分単位)
- ●予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を 記憶している。


(予約1)または「予約2)を選んだ後、欠飯/お急ぎを押すだけで予約欠飯できる。

- 発芽玄米のおかゆと玄米は2時間、その他は1時間に満たない時間を予約したときは、すぐに炊飯をはじめる。
- 現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予約した時刻に炊きあがらない。⇒ 17ページ
- 夏場の予約は 12 時間以内にする。 (長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが) 出る原因

炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは 使わない。

/ 調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊け、 ない原因

● 予約中は、現在時刻を表示できません。



切/つややか保温 を押して、 14ページ **1** からやり直す




取消すときは切/つややか保温を押す(予約中は切/つややか保温)以外は受付けない)

### 例:午前7:30 に食べたいとき

現在時刻が正しいか確認して、 メニュー などを選ぶ (時計の合わせかた → 17 ページ)





お好みのメニューなどをセットする。→ 10~11ページ 10~3

<sup>(</sup>炊込み<sub>、</sub>「ボイル のとき、<mark>かんたん予約</mark> は √受付けない。 2 (かんたん予約)を押して、 予約1または予約2を選ぶ



予約ランプ点灯 炊飯/お急ぎランプ点滅



(予約1に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- あらかじめ 予約1 は6:00、予約2 は 18:00 が セットされている。
- かんたん予約 ⇒ 16ページ

(明 や 分 を押して 食べたい時刻に合わせる





● 時 は押すごとに 1 時間進み、分 は押すごとに 10 分進み、押し続けると早送りする。 (0 に戻ると「ピピッ」と鳴る。)



炊飯/お急ぎ


を押す

15





# 「1時間単位」で予約して炊く



### :3時間後に食べたいとき

1 ~ 12 時間(1時間単位)後に炊きあがるように予約ができる。

(ただし、発芽玄米の) おかゆと 玄米は 2~12時間後) 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。

(調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)


予約時間の変更・取消をするときは、(切/つややか保温)を押す。

→ 10 ~ 11 ページ 10 ~ 3 炊込みボイルのとき、 かんたん予約は受付けない。

(かんたん予約)を 3回押す




予約ランプ点灯 炊飯/お急ぎランプ点滅



かんたん予約

時を押してお好み の時間に合わせる





●押すごとに、1~12時間に かわる。

/1 時間に戻ると 「ピピッ」と鳴る。

# (炊飯/お急ぎ)を





炊きあがり時刻が表示される。

# 時計の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温・ボイル調理中は現在時刻の変更はできません。
- 24 時間表示の時計です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)

#### (午後7:10)を19:12 (午後7

電源プラグを 差込む



(時)を2回押す





点滅すると時計の合わせができる。 (分を2回押しても設定できる。)





- 押し続けると早送りする。 (0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- 時刻を合わせたらセット完了。

#### 内蔵の専用電池について(消耗部品です)

電源プラグを抜いても 時計を動かすために、 内蔵電池を 取付けています。

- 寿命は約4~5年(使用条件により異なります。)
- 電池が消耗してくると

電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。 電源プラグを差込むと、炊飯・保温はできますが、毎回、現在時刻 を合わせないと予約はできません。

●電池の交換は

電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店にご 依頼ください。(有料)

電池を交換すると 表示部はメニュー表示などが順番に表示されます。 → 29ページ「表示がチカチカしている」

#### **亭雷したとき**(電源プラグを抜いたときも同じです)

復帰後、炊飯を続けます。

#### 予約中

復帰後、予約どおりに 炊きあがります。

#### 保温中

復帰後、保温を続けます。 / 長時間の停電でご飯が冷めてしま ったら、自動的に保温をやめます。

(停電時間が長いと、うまく炊けないことがあります。)

使い

#### 材料を袋に入れ、 空気を抜いて封をする

#### 使用する袋について

- 食品用保存袋で、ジッパー付き ポリエチレン製、耐熱 100℃ 以上の袋を使用する。
- 270 × 280 m程度の大きさ の袋を使用する。



\*上記以外の袋、容器は使用しない。



空気をよく抜き、しっかり封をする

/調理中に袋が膨張して、お湯があふれ出るのを 防ぐため

適した材料	苦手な材料	
肉、豆	玉ねぎ、大根、魚	

- 肉のアクや脂が気になるときは、下ゆでする。
- ●約85℃で調理するため、野菜はやわらかくなり にくい。下ゆでしてから袋に入れる。
- 魚などのにおいの強いものはおすすめできない。

# ボイル専用カゴに




カゴの外に袋がはみ出さないようにのせる (変形を防ぐため)

内なべに入れて、 水をそそぐ



カゴを水平に入れ、矢印の先端まで水をそそぐ (多すぎるとふきこぼれの原因)

本体に入れてふたをし、 電源プラグを差込む



袋が放熱板に触れないようにする (つゆたれを防ぐため)

- 放熱板、カートリッジをつけ忘れない。 (つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因)
- 放熱板をつけないとふたが閉まらない。

メニュー)を押し、





(ボイルを点滅させる)

ボイル 以外のメニューでボイル調理はしない。 / 調理中に袋が膨張して、お湯があふれ出たり、\ <sup>\</sup>カゴ・袋が変形する原因


時、分を押し、 調理時間を合わせる





- メニューに合った時間をセットする。 **⇒**20~21ページ
- あらかじめ 1 時間がセットされている。
- (時) は押すごとに 1 時間進み (1~12 時間ま で)、分 は押すごとに 10 分進み、押し続けると 早送りする。(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

### 炊飯/お急ぎ)を押す





●表示部は残り時間を表示。


ブザーが鳴ったら食品を 取出し、電源プラグを抜く



つややか保温ランプ点滅

┛ 1 分後…

つややか保温ランプ消灯



- 加熱不足のときは、かごの矢印の先端まで水をそ そぎ、5~7を行う。ただし、あたため直しに は使わない。(できすぎたり、味が濃くなる原因)
- 保温はしない。(腐敗の原因)
- ●熱くなっているので、やけどに注意する。
- カゴは冷めてから取出す。



食品を取りだすときは、熱くなって ⚠ 注意 いるので乾いた厚手の布やミトンな どを使用する。(やけどを防ぐため)

#### お知らせ

- ●調理後は、においがつきます。本体が冷めてから お手入れしてください。 ⇒ 22 ページ
- 袋の再利用はしないでください。(破れの原因)

#### −ボイル調理とは−

●ステンレスなべの高い保温力を利用して、じっくり煮込む調理法です。

#### しくみ

水を約85℃まで沸かす。 ……… 炊飯制御 その熱を保ちながら、長時間煮込みます。 …… 保温制御

#### 特長

- 焦げつきや煮くずれがありません。
- 熱に弱い栄養素も損なわれにくく、味もしっかりしみ込みます。
- めんどうな火かげん調節がいりません。

### ゆで卵と手羽肉の甘辛煮

#### メニュー◆ボイル

加熱時間◆約2時間

材料(4 人分)		
とり手羽肉		6本
ゆで卵(殻を	むく)…	·····4個
砂糖		…大さじ4
みりん	添かす	···· 100mL
しょうゆ …	1230	····100mL
7k		100ml

- ①袋にすべての材料を入れ
- ②空気を抜き、しっかり封 をする。
- ③ メニュー のボイル で 約2時間加熱する。
- ☆卵がタレに浸るように してください。



### 豚の角煮

#### メニュー◆ボイル 加熱時間◆約7~10時間

材料(4人分) 豚ばら肉 (ブロック) ……500g しょうが (薄切り) ……… ] かけ 砂糖 ……... みりん …… …大さじ3 しょうゆ … ····100mL .....少々

....200mL

#### 作り方

- ①豚肉は約3~4㎝角に 切る。
- ②袋にすべての材料を入れ
- …大さじ2 ③空気を抜き、しっかり封
- …大さじ4 ④ メニュー の ボイル で 約7~10時間加熱する。

### 牛すじ煮込み

#### メニュー◆ボイル

加熱時間◆約10時間

#### 材料(4人分) 牛すじ肉 ………400g ごぼう………1本 (200g) しょうが (薄切り) ……… 1 かけ 砂糖 …… ……大さじ5 みりん ……大さじ3 .....100g 赤みそ .....500mL

#### 作り方

- ①牛肉は一口大に切る。
- ②ごぼうは斜め切りにす
- ③袋にすべての材料を入れ
- ④空気を抜き、しっかり封 をする。
- ⑤ メニュー の ボイル で 約10時間加熱する。



### かぼちゃととり肉の煮物 メニュー◆ボイル

### 加熱時間◆約1時間30分~2時間

材料 (4 人分)
かぼちゃ400g
とりもも肉200g
しょうが (薄切り)1 かけ
砂糖 大さじ3
みりん大さじ 1
しょうゆ … るかす …大さじ3
塩少々
水 ······200mL

- ①かぼちゃは種とワタを取 り、約3~4 cm角に切る。 ②とり肉は一口大に切る。
- ③袋にすべての材料を入れ
- ④空気を抜き、しっかり封 をする。
- ⑤ メニュー の ボイル で 約1時間30分~2時間 加熱する。

### 黒豆

#### メニュー◆ボイル 加熱時間◆約8時間

大才 米江

19.1-1
黒豆150€
水 ······400mL
砂糖 (君かす)120g 塩 (おさじ)
塩小さじ火

#### 作り方

- ①黒豆は洗って袋に入れ、 材料の水を加えて一晩置
- ②①に砂糖、塩を入れる。
- ③空気を抜き、しっかり封 をする。
- ④ メニュー の ボイル で 約8時間加熱する。



### お手入れ・・・毎回行う・・・

かのものは 使わない 傷·腐食·変色 ヒビの原因

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ


本体の丸洗いはしない(故障の原因)

電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。


#### 放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする

■はずしかた 片手でふたを 押さえ、片手 でつまみを真 っすぐ手前に 引く。



E ●放




#### 内なべ・しゃもじ・ しゃもじ受け・ボイル専用カゴ

- 冷めてからお手入れする
- ●台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする(ナイロン面は使わない)



#### 蒸気口

放熱板、カートリッジ をはずした後、かたく



#### 底センサー


かたく絞った布でふきとる こびりついた汚れは細かいサンドペーパー (400番程度)で軽くみがき、かたく絞った 布でふきとる

ふきとる

#### 本体のにおいが気になるとき

- ●内なべに 1/3 まで水を入れ、ふたを確実に閉める。
- 2 (炊飯/お急ぎ) を2 回押して、沸とうさせる。
- ③約15分間、沸とうさせた後(切/つややか保温)を押す。
- ④冷めたら内なべ、放熱板、カートリッジを取出し て洗う。

# 絞った布でふく



本体


かたく絞った布でふく

### カートリッジ・カートリッジパッキン

調理後は、カートリッジが熱いので水で冷ます 水洗いし、水気をふきとる(おいしさを保つため、よく洗う) \*スポンジのナイロン面などの固いもので、こすらない(傷の原因)

#### ■はずしかた

●引っ張る。



②カートリッジをはずし、ボ タンを押す。カートリッジ パッキンをはずす。




❸フックを図の方向に押し上 げて、蒸気弁をはずす。 (熱いときははずれない。 水で冷ましてからはずす。)



#### ■取付けかた

●ツメを溝に差し込み、フ ックをカチッと音がする まで押す。

/ 正しくつけないと、蒸気 ( もれ・ふきこぼれの原因)




②カートリッジパッキンを つける。カートリッジを カチッと音がするまで閉



❸ブッシュがついているこ とを確認する。本体に差 込む。



はずれたとき、図のよう につける。



(正しくつけないと) ふきこぼれの原因

# 内なべを傷めないために

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水洗いしてください。

#### フッ素加工(内側)

#### ■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

内なべの上にザルをのせて、米をといだり 水切りをしない。



- 内なべの内側や縁部に、 ザルやしゃもじを、 たたきつけたり、 こすりつけない。
- **O**X
- 金属製のしゃもじや 泡立て器、陶器などの かたいものを使わない。



- 酢は使わない。
- 調味料を使ったら すぐに洗う。
- スプーンや食器類を 入れない。




みがき粉、タワシ類 スポンジのナイロン面 で洗わない。



- ●長い間で使用になると、水分や蒸気により多少色ムラができます。使用面、衛生面には問題がありませんので、安心してで使用ください。
- フッ素がはがれたり(人体に害はありません)、変形した場合は、お買上げの販売店でお買求めできます。

#### **銅 (縁の側面)** NJ-FZ のみ



- ●酸化すると黒くなったり、緑色のさびや、 さびと熱による変色が発生することがあ ります。性能や人体に害はありません。
- 変色したときは、酢でふき、水洗いしてください。

# 仕様

			1.0L タイプ	1.8L タイプ	
電源		源	交流 100V 50-60Hz		
消	費電力	炊 飯 時	1270 (NJFZ) 1250 (NJFV)	1370 (NJ-FZ) 1350 (NJ-FV)	
	(W)	保温時	25	30	
		・風味・胚芽米 無洗米・発芽玄米)	0.18~1.0 (1~5.5合)	0.18~1.8 (1~10合)	
.64	ふつう (玄米)	・風味	0.18~0.54 (1~3合)	0.18~1.08 (1~6合)	
炊飯容量	炊込み (白米・	無洗米・発芽玄米)	0.18~0.54 (1~3合)	0.36~1.08 (2~6合)	
【最小	炊込み (玄米)		0.18~0.36 (1~2合)	0.36~0.72 (2~4合)	
炊飯容量(最小~最大)(L)	おこわ (白米)		0.36~0.72 (2~4合)	0.36~1.08 (2~6合)	
Ē	すし (白米・	無洗米)	0.36~1.0 (2~5.5 合)	0.54~1.8 (3~10合)	
	おかゆ		0.09~0.18 (0.5~1合)	0.09~0.27 (0.5~1.5 合)	
	お急ぎ		上記最大容量	<b>む</b> の60 %まで	
コードの長さ(m)		の 長 さ ( m )	1.0 (自動コードリール)		
外 形 寸 法 幅×奥行×高さ(mm)		_ ,	255 × 338 × 207	281 × 368 × 242	
質		量 (kg)	4.6 (NJFZ) 4.4 (NJFV)	5.7 (NJ-FZ) 5.4 (NJ-FV)	
構造方式		方 式	<ul><li>予約・炊飯・むらし自動方式</li><li>安全装置つき(底センサー+温度と</li><li>ステンレス 7 層銅入り構造内なべステンレス 7 層構造内なべ(NJ-F</li></ul>		

- ●保温時の消費電力は、電圧 100V、室温 20℃の平均電力です。
- ●電源が「切」の状態での消費電力は、約 1.5W です。(電源プラグを接続した状態)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。
  This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.
  No servicing is a vailable outside of Japan.

### お米について

#### 歴史

米は東南アジア原産の穀物で、我が国でも 2000年近く栽培されています。

日本米の起源は中国の「福建米(ふっけんまい)」 と推測されています。「福建米」は米粒がやや長く 赤色です。

この赤米が段々と改良され、今の日本米となっ たのです。

日本で米が主食になったのは、稲作が「日本の気候、 風土に合っていた ことと、1 つの種から 7本も の穂ができ、7本それぞれに270粒の実がつく ため「収穫量が多かった」ことだといわれています。

また、文化とお米は深いつながりがあり、豊作 を祈る人々の祭事が、様々な祭りなどの文化を作 り出して来ました。お盆や正月、夏祭り、秋祭り は田の神様への祈りに由来しており、相撲は豊作 を願って行われ、能や歌舞伎も田植え時のおはや しから発展したものといわれています。また、民 話にも米をテーマにしたものが沢山あり、語り継 がれて来ました。

現在では東南アジアだけでなくアメリカ、ブラ ジル、オーストラリア、イタリア、エジプト、ア フリカ(マダガスカル)等、広く世界的に栽培・利 用されて、約20億人が主食にしています。




米の主成分は炭水化物(デンプン)約76%で占 められ、その他タンパク質約7%、脂質約1%等 となっています。

炭水化物は、肉などに含まれる脂質よりも消 化・吸収のスピードが速く、エネルギーとして消 費されやすいものです。そのため、体に溜まりに くいとされ、「ダイエットによい」と言う人もおり、 アメリカでは肥満治療の一部にとりいれていると

ころもあります。

タンパク質は、約7%と少な目ですが、栄養学 的な価値を計算した「たんぱく価(100 が最高点)」 という数値では、「77」と穀類中最高値です(ちな みに小麦は50)。

また、玄米や胚芽米ではビタミンB1、ビタミ ンEや食物繊維なども含まれているため、「玄米 食」「胚芽米食」もブームになっています。



#### 種類



もみからもみ! 玄米から「ぬか! 玄米から「ぬか! 玄米から「ぬか! 玄米から「ぬか 殻を取り除い たもの。

層と胚芽」を「層と胚芽」を「層と胚芽」を いたもの。

約3割取り除 約5割取り除 約7割取り除 完全に取り除 いたもの。

いたもの。


層と胚芽しを いたもの。

#### 無洗米



白米を洗わずに 炊けるように、 きれいに精米さ れたもの

#### 発芽玄米



玄米をわずかに 発芽させたもの。 玄米より栄養価 が高い。



玄米から胚芽を 残して、ぬか層 を取り 除いたも の。

#### 選び方と保存

#### 選び方

- 米粒ががそろっている
- 透明感がある
- つやがある
- 割れ米が少ない

#### 保存

- ●購入後はなるべく早く
- 風通しのよい冷暗所で

# ご飯がうまく炊けないとき

	こんなとき	調べるところ	
	● ご飯がやわらかすぎる、 かたすぎる	<ul> <li>カートリッジ、ブッシュをつけて炊飯しましたか。⇒23ページ</li> <li>米(無洗米は無洗米用計量カップを使う)や水の量は正しくはかりましたか。⇒8ページ</li> <li>内なべを水平にして水加減しましたか。</li> <li>お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。⇒11~12ページ</li> <li>お米、メニューを正しく選びましたか。⇒10ページ</li> <li>お急ぎ、無洗米、風味は、かために炊きあがります。</li> <li>お好みのご飯に炊けないときは。⇒29ページ</li> </ul>	
	<ul><li>炊きあがりのご飯の 中央がくぼんで見える</li></ul>	<ul><li>旧特有のなべ自体が発熱し、で飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、 内なべのまわりので飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。 異常ではありません。</li></ul>	
炊	<ul><li>おこげができる</li></ul>	<ul> <li>お米、メニューを正しく選びましたか。⇒10ページ次のようなとき、おこげができます。</li> <li>・玄米以外のお米を玄米で炊飯した。</li> <li>・とぎかたが不充分。</li> <li>・長時間水にひたした。</li> <li>・胚芽米、炊込みの炊飯をした。</li> <li>・内なべの外側や本体に、米粒など異物がついている。</li> <li>無洗米や炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。</li> </ul>	
飯	<ul><li>ふきこぼれる</li></ul>	<ul> <li>無洗米を他のメニューで炊飯しませんでしたか。</li> <li>無洗米 で炊飯してください。→ 10ページ</li> <li>カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→23ページ</li> <li>内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。</li> <li>水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。→8ページ</li> <li>最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→25ページ</li> <li>おかゆを他のメニューで炊飯していませんか。→10ページ</li> </ul>	
	<ul><li>炊込みご飯が よく炊けない</li></ul>	<ul> <li>具と米をかき混ぜていませんか。また、調味料はよく溶かしましたか。</li> <li>→ 12ページ</li> <li>具の量がメニュー集より多すぎませんか。→別冊メニュー集</li> <li>水の量が少なくありませんか。</li> <li>最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→25ページ</li> </ul>	
	●ご飯に薄い膜ができる	● オブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥したものです。	
保温	● ご飯がにおう、 黄変する、 かたくなる	<ul> <li>保温時間(24 時間まで)は守られていますか。</li> <li>ふたは確実に閉めましたか。</li> <li>カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→23ページ</li> <li>内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。</li> <li>内なべ、放熱板、カートリッジをいつもお手入れしていますか。</li> <li>→22~23ページ</li> <li>しゃもじを入れたまま、冷えたご飯、冷えたご飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。</li> <li>とぎかたが不充分ではありませんか。</li> <li>放熱板など、本体ににおいがついていませんか。→22ページ</li> </ul>	
	<ul><li>●保温中、つゆがつく、 つゆが落ちる</li></ul>	● ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。	

28

# 故障かな?と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。


	こんなとき	調べるところ
	●表示がチカチカしている	●出荷時や内蔵電池交換後、表示部はメニュー表示などが順番に表示 されます。1度、炊飯・ボイル調理を行うと表示されなくなります。
	<ul><li>ふたが閉まらない</li></ul>	●上枠に米粒など異物が付着していませんか。
	●炊飯や保温中に音がする	<ul> <li>「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。</li> <li>「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の通電音によるもので、 故障ではありません。</li> <li>「グツグツ」「シュー」等の音は、おいしく炊くために強火で沸騰している音です。</li> </ul>
4	<ul><li>ご飯が炊けない</li><li>時間が長くかかる</li><li>予約した時刻に炊けない</li></ul>	<ul> <li>炊飯/お急ぎ を押し忘れていませんか。</li> <li>時計は正しくセットされていますか。(24時間制) → 17ページ</li> <li>最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→ 25ページ</li> <li>炊飯中に停電しませんでしたか。→ 17ページ</li> </ul>
体	●蒸気がもれる	<ul><li>ふたパッキンに異物が付着していませんか。</li><li>ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。 お買上げの販売店で交換してください。(有料)</li></ul>
	<ul><li>●電源プラグを差し込んだ とき、「パチッ」と火花がでる</li></ul>	● これは IH 特有の本体内部の電気部品に充電するための電気が流れる ためで、異常ではありません。
	<ul><li>欠飯/お急ぎ)や切/つややか保温)</li><li>を押して、しばらくすると ブザーが鳴る</li></ul>	●内なべが本体に入っていますか。
	●表示部に「 <b>ฅ</b> Ӏ」などの 表示が出る	● 故障内容の表示です。 お買上げの販売店にご連絡ください。
ボ	<ul><li>ふきこぼれる</li><li>つゆが落ちる</li></ul>	<ul><li>・ボイル専用カゴの目盛りより水を多く入れていませんか。→ 18ページ</li><li>・袋が放熱板に触れていませんでしたか。</li><li>袋の空気をよく抜いて、放熱板に触れないようにふたをしてください。</li></ul>
1	●袋、ボイル専用カゴが 変形した	<ul> <li>メニューをボイルに合わせましたか。⇒ 19ページ</li> <li>ボイル専用カゴを使いましたか。ボイル専用カゴが変形したときは、</li> </ul>
ル		お買上げの販売店でお買い求めください。 ● 袋を再利用しませんでしたか。 ● ボイル専用カゴの外に袋がはみ出ていませんでしたか。

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。 故障の状況と表示部の英数字(R1、R2、E0、E1、E2、E3、E5、E5、E6、E7、E8、E7、E8、E7 (E8) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

#### お好みのご飯に炊けないときは

■ 1 つまたは、2 つを組み合わせてお試しください。



水の量を「少なめ」にする。ねばり・かたさをさっぱりかためにする。

パ サ つ く 粘りがない か た い ●水の量を「多め」にする。

29

(ねばり・かたさ) をもちもちやわらかにする。

\*水の量は半目盛以内で加減する。

# 保証とアフターサービス

#### ■保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

#### 保証期間

お買上げ日から1年です

#### ■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

#### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」にご相談ください。

#### ■修理を依頼されるときは

「ご飯がうまく炊けないとき」(28ページ)と「故 障かな?と思ったら1(29ページ)にしたがってお 調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てからお買上げの販売店にご連絡ください。

#### ◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

#### ◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

#### ◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

#### ◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。

#### ご連絡いただきたい内容

1. 品 (IHIジャー炊飯器) 2. 形 名 (NJ-

3. お買上げ日 月 日 ) 4. 故障の状況

### 三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内

修理・取扱いのご相談は

#### まずお買上げの販売店へ

転属や糖答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は





#### 修理窓口 電話受付: 365日24時間

螺(011) 890-7520

HI(0166) 26-5580

見(0157)25-7045 路(0154)24-1355

苫小牧(0144)55-1114

模(0134)33-3380 横市级2-28-22 館(0138)49-0345

広(0155)35-3111

中的,市開野福岡 2-1

#### 東北地区

青森(017)773-8381 前(0172)32-6535 戸(0178)28-8544 間(019)637-7454 水 沢(0197)25-4511 石(0193)23-4611 会 津(0242)27-4426 台(022) 238-1773 电合由图制区大和阿多18-2

気仙沼(0226)23-8485 陈涓市田中台 2-3-2 石 巻(0225)95-9111

多台門區字符署设施 16-26 古 川(0229)24-3595

秋 田(018)865-4471

横 手(0182)32-1785

大館(0186)42-2781

山 形(023)624-0018

雜 〒(0235) 24-6161

山(024) 959-6543 職は市南久田町卸 1-76-1

題 町(0244)24-2842

いわき (0246) 26-1822

#### 修理窓□ 電話受付:365日24時間

東京都・神奈川県・千葉県

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

プロントセンター東京

電話(03)3424-1111 FAX (03) 3424-1115

直京都世田領区 徳民 3-10-3

#### 甲信越地区

濕(025)274-9165

産(0258) 23-3323

越 (025) 524-1160

野(026)221-3232

本(0263)27-2461

⊞ (0265) 52-5396

福田市上郷羽紋 3367

製(055)222-2711

#### 車海地区

要知県・三重県

ブロントセンター名古屋 電新(052)721-0131 FAX (052) 721-7268

名古原市家区矢田南5-1-14

津(055)922-7111 高計的高業町 20-1

爾(054)284-0821

松 (053) 463-8455 BM2-fy.上表面 62-5

岐 阜(058)275-0909

中津川(0573)65-6646

審 山(0577)33-7410

#### 関西・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県

兵庫県・京都府・滋賀県

石川県・霊山県・福井県・広島県

山口県・鳥根県・鳥取県・岡山県

香川県・徳島県・高知県・要媛県

プロントセンター脚西

電紙(06)6454-3901 FAX (06) 6454-3900

大阪市北区 大売中 1-4-13

#### 力.州地区

福 間(092)412-5333 程四市博多区多项网 3.1.4

北九州(093) 653-1231

久留米(0942)45-2661 久智米市東合門都阿 7-20

唐 津(0955)72-1337 旅馆市運動内 6-50

崎(095)843-0622 佐世保(0956)30-7740 八 代(0965) 33-5173 八代由編頁 13-1 大分(097)558-8803

大分市市服務 1-8-1 締(0985) 56-4900

實際市大平央近平縣正田150 間(0982)21-3540

本(096)380-0211

延岡市物園阿 25-6 **棄児島 (099) 260-2421** 

徳 見尽が寛(水質) 7-17 沖 縄(098) 898-3333

#### ご相談窓口

購入・異替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは

三菱電機お客さま相談センター

平 154-00m 東京都採田谷郎法定 3-10-8 ※金銭どこからでも おかけいただけるフリーコール

【3 0120-139-365 (無料)

■通常電影器等(携帯電影対応) 03-3414-9855

MFAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご相談やご要望は


地区お客さま相談室 (月~食曜日 9:00~17:00 祝原日を除く)

中 部 (052) 972-7222 〒461-0005 名名新市道区単松 1-4-3

東 北 (022) 231-6282 平983-0035 信 (6市常城野区日の出町 2-2-33 前基圈 (03) 3414-9722 〒154-0001 夏京基型田奇区法民 3-10-3

陸 (076) 252-1356 平920-0811 全元(か) 場所 商 81 高 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大支中 1-4-13 图 (062) 278-1322 〒733-0833 広島市西区高工センター 6-2-17 商 团 (087) 879-1190 平761-1705 香河都香井阿大学川夏下 217-1 例 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区 転付 4-6-35

銀序在地、電影響用などについては変更になることがありますので、あらかじめご子承報います。



愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ●冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

で使用 中 止 故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。



三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

